

# € PARK

## SCHEDA EUROPARK: ISTRUZIONI PER L'USO

### CARTA VALIDA UNICAMENTE NEI PARCHEGGI AUTORIZZATI

#### FUNZIONAMENTO STANDARD

##### 1) Predisposizione della tariffa

Premere il tasto ▲ o ▼ fino a quando, sulla destra del display, appare la tariffa desiderata. Per 1 minuto, sulla sinistra, appare il credito di ore di sosta corrispondente alla tariffa imposta. Verificare che tale credito sia sufficiente per la durata prevista della sosta.

##### 2) Messa in funzione

Premere il tasto Ⓢ per 1/2 secondo circa, fino a quando scompare dal display il credito orario. L'indicatore deve quindi lampeggiare, mostrando alternativamente la tariffa impostata ed il tempo trascorso (inizialmente zero). Dopo 1 minuto inizia l'addebito del parcheggio.

##### 3) Posizionamento

Esporre la scheda EUROPARK all'interno dell'auto, in modo ben visibile dall'esterno, preferibilmente appendendo il gancio allo specchietto retrovisore interno.

##### 4) Arresto

A fine parcheggio, premere uno qualunque dei tasti: si arresta il lampeggiamento dell'indicatore e quindi l'addebito. Se non si procede all'arresto manuale della scheda, è previsto un arresto automatico dopo 16 ore di funzionamento.

**ARRESTO AUTOMATICO PROGRAMMATO:** è stata prevista la possibilità di programmare un arresto automatico della scheda, per specifiche esigenze dell'utente, procedendo nel seguente modo, subito dopo aver predisposto la tariffa:

a) Premere il tasto Ⓢ per 6 secondi circa fino a quando l'indicatore mostra:

-- tariffa  
-- impostata

b) Premendo il tasto ▼ si può selezionare il tempo di sosta desiderato, espresso in ore e mezza ore, trascorso il quale la scheda arresta automaticamente l'addebito. È possibile programmare un tempo da 1/2 ora fino a 10 ore, oltre il quale si può selezionare 12 ore, 24 ore e "P" (con tale simbolo si richiede un funzionamento illimitato, fino all'arresto manuale o all'esaurimento del credito orario).

c) Premere il tasto Ⓢ per confermare la durata selezionata.

d) Procedere all'eventuale programmazione dell'Attivazione Automatica, se desiderata e non già effettuata.

e) Procedere alla messa in funzione (vedi punto 2 del Funzionamento Standard sopradescritto).

**N.B.:** La programmazione impostata si perde in caso di spegnimento della scheda (1 minuto senza alcuna attivazione)

**ATTIVAZIONE AUTOMATICA PROGRAMMATA:** è stata prevista la possibilità di programmare l'attivazione automatica della scheda dopo un tempo predeterminato, operando nel modo seguente subito dopo aver predisposto la tariffa (ed eventualmente anche l'Arresto Automatico Programmato):

I. Premere il tasto Ⓢ per 6 secondi circa, fino a quando l'indicatore mostra:

-- tariffa  
-- impostata

II. Premendo il tasto ▲ si può selezionare il tempo, espresso in ore e mezza ore, trascorso il quale la scheda si mette in funzione automaticamente. Tale tempo è rappresentato sulla parte sinistra del display da cifre lampeggianti.

È possibile programmare un intervallo di autoaccensione da un minimo di 1/2 ora fino ad un massimo di 16 ore.

III. Premere il tasto Ⓢ per confermare il dato selezionato.

IV. Procedere all'eventuale programmazione dell'Arresto Automatico, se desiderato e non già effettuato.

V. Procedere alla messa in funzione (vedi punto 2 del Funzionamento Standard sopradescritto).

**N.B.:** La programmazione impostata si perde in caso di spegnimento della scheda (1 minuto senza alcuna attivazione)

**BONUS:** la scheda elettrica EUROPARK è stata progettata in modo tale che, nel caso in cui il credito orario sia inferiore a 30 minuti, sia possibile utilizzare la scheda per 30 minuti. Tale tolleranza, evidentemente utilizzabile una sola volta, consente una completa utilizzazione del valore della scheda.

**ESAURIMENTO:** quando il credito orario è esaurito, l'indicatore mostra tutti zeri. Occorre acquistare un'altra scheda EUROPARK. Inoltre, quando la carta è completamente esaurita, si prega di non disperderla nell'ambiente.

**CONTIENE BATTERIA AL LITIO.** Si prega di restituire la tessera al punto vendita o depositare negli appositi contenitori.